

# Инструкция

по использованию программного обеспечения

## VIASoft-Security APS-PP-4.0


1. Запустить ярлык с рабочего стола «VIASoft APS-PP-4.0», откроется «программа «VIASoft-Security APS-PP-4.0», при этом будет указано «НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ КОПИЯ»:

VIASoft-Security APS-PP-4.0 [НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ КОПИЯ]


Главная Отчеты Настройка Справка



2. Необходимо пройти процедуру регистрации программы.  
Для регистрации программы нужно нажать кнопку «Настройка», откроется выпадающее окно, в котором необходимо нажать кнопку регистрационные данные и заполнить регистрационные данные и нажать кнопку «Сохранить».



3. При успешном выполнении шага № 2 система сообщит о том, что Регистрация успешно завершена, необходимо нажать кнопку «Ок»
4. Зарегистрированная программа выглядит следующим образом:



5. После прохождения процедуры “Регистрация программы”, программа VIAsoft APS-PP-4.0 начинает собирать информацию с автоматической пожарной сигнализации в автоматическом режиме, и отправлять данную информацию на сервер.
6. В разделе “Отчёты” располагается отчёт “Конфигурация системы”, который выводит в режиме “Чтения” перечень оборудования АПС, установленный на объекте, а также статус данного оборудования.
7. В разделе “Справка” есть две функциональные кнопки: «Обновить» и «О программе». При нажатии кнопки «Обновить» программа проверяет актуальность версии и возможность обновить программу, в случае если версия программы актуальная, программа об этом сообщает. При нажатии кнопки «О программе» открывается дополнительное окно, в котором указана версия программы, сведения о правообладателе, условия технической поддержки и контакты.
8. Раздел «Настройка» содержит в себе три функции:
  - Регистрация программы  
В данном пункте меню выполняются процедуры по заполнению регистрационных данных, а также ввод обязательных параметров (выбор производителя АПС, адрес сервера оборудования, логин и пароль для доступа на сервер оборудования)
  - Функция автозапуска  
Включение и отключение автозапуска приложения. По умолчанию включена, чтобы обеспечивать бесперебойность сбора информации о работе АПС.
  - Отладка  
Раздел, где отображаются ошибки в работе системы (при их наличии), важно для взаимодействия со службой поддержки.
9. Раздел главная содержит в себе функции свернуть и закрыть программу. Процедура закрытия программы предусматривает механизм защиты от случайного закрытия, так как программа взаимодействует с противопожарной системой и должна быть постоянно запущена.